

## **Dobór wielkości ciepłomierza SensoStar do kotła**

Ciepłomierz do wyboru

Pojemność bojlera/kotła	Przepływ nominalny	Średnica
do 350 l	qp 2,5	DN20
do 500 l	qp 3,5	DN20
do 750 l	qp 6	DN25
do 1.500 l	qp 10	DN40

## **Nieznana pojemność bojlera/ kotła**

Liczba mieszkań	Przepływ nominalny	Średnica
1 do 26	qp 2,5	DN20
27 do 80	qp 6	DN25
81 do 150	qp 10	DN40

Wg. Engelmann Sensor GmbH

