



GDZIE SPRAWDZIĆ KIERUNEK PRZEPŁYWU CIEPŁOMIERZY SensoStar

Możliwe są dwa ustawienia przepływu ciepłomierzy oznaczone odpowiednim symbolem (ikoną)

POWRÓT	ZASILANIE
	

Dla ciepłomierza SensoStar 2 (typ 2)

Ikona kierunku przepływu znajduje się na dole obudowy ciepłomierza



Dla ciepłomierza SensoStar E (typ 3)

Ikona kierunku przepływu pojawia się po prawej ekranu, po wciśnięciu 1 raz czarnego przycisku. (Ekran wcześniej musi być wygaszony)



Podstawowa zasada: na instalacji ciepłomierz montowany jest zgodnie z ustawieniem urządzenia (np. na powrocie), wtedy sonda temperaturowa montowana jest na przeciwnym przepływie (na zasilaniu)