

USTAWIENIE KIERUNKU PRZEŁYWU POWRÓT lub ZASILANIE CIEPŁOMIERZA SENSOSTAR TYP 3

Zmiany można dokonać gdy ciepłomierz nie jest zainstalowany lub po przyłączeniu go do sieci, jeśli zmierzona wartość energii cieplnej nie przekroczyła **0,036GJ (10 kWh)**. Po przekroczeniu tej wartości zmiana **POWRÓT/ZASILANIE nie jest już możliwa !!!**

Ustawienie odbywa się w trybie edycji pętli 5 na poziomie 2 (pętla parametryzacji 5-02). Patrz instrukcja obsługi, punkt 8.1

KROK 1

Nacisnąć czarny przycisk po prawej stronie urządzenia. Na ekranie pojawi się : „0000”, a w lewym dolnym rogu numer pętli **1-01**



KROK 2

Długo przytrzymać czarny przycisk, aż do momentu pojawienia się w lewym dolnym rogu pętli **5-01**. Gdy na ekranie LCD wyświetli się **Uninstall**, zwolnić przycisk



KROK 3

Ponowny krótki nacisk przycisku spowoduje zmianę pętli na **5-02**. Na ekranie LCD wyświetli się **Install**



KROK 4

Teraz przytrzymać do momentu aż pojawi się symbol ołówka edytorskiego (po lewej stronie przed numerem pętli) i **NATYCHMIAST zwolnić przycisk !!!** Na ekranie zacznie migać opcja **miejsce montażu POWRÓT**



symbol ołówka edytorskiego



lub poprzez krótkie naciśnięcie przycisku pojawi się alternatywna opcja: **miejsce montażu ZASILANIE**



By przywrócić opcję montażu na powrót należy ponownie krótko nacisnąć przycisk.

KROK 5

Aby zatwierdzić aktualnie wybrany wariant **POWRÓT** lub **ZASILANIE** należy **dłużej przytrzymać przycisk** (ok 3 sek) aż znak przestanie migać. W ten sposób zostanie zaakceptowana aktualnie pokazywana opcja montażu (powrót lub zasilanie).

Możliwość parametryzacji **POWRÓT** lub **ZASILANIE** istnieje tylko, jeśli ilość energii nie przekroczy **0,036GJ (10 kWh)**.

UWAGA!!!

Jeżeli nie zostanie zatwierdzona jakakolwiek opcja **POWRÓT** lub **ZASILANIE**, to nie zachodzi żadna zmiana parametrów i z wygaśnięciem LCD kończy się tryb edycji.

W dowolny momencie przy krokach 1-4 można wycofać się z ustawień poprzez zaprzestanie naciskania