

3 KROKI MONTAŻU CZUJNIKA TEMPERATURY W TRÓJNIKU

1. Ściągnąć pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym (O-ring) z czujnika temperatury następnie włożyć w gwint trójnika – sprawdzić czy leży płasko w otworze.



2. Unieruchamiający zacisk oporowy z tworzywa sztucznego (czarny) znajdujący się na górze czujnika powinien być zatrzaśnięty w pierwszym żłobku (od ostrego końca czujnika) i nie powinien zostać przesunięty. Na niego należy nasunąć mosiężną nakrętkę.



3. Czujnik temperatury trzymać wyłącznie za nakrętkę i wsunąć w gwint trójnika, tak aby czujnik przeszedł przez uszczelkę (O-ring). Całość silnie dokręcić.



UWAGA !: Przed montażem wtórnym usunąć zaślepkę gwintową / stary czujnik i uszczelkę / stary pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym (bez pozostałości).

Patrz instrukcja obsługi ciepłomierza pkt 6.1 Bezpośredni montaż (kurek z zaworem kulistym i trójnik)